

# Großer Dropper Halter für kleine Stationen

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:**


**SD-03,04,05**

**Je eine Seitenwand auf Platte: SD-06, SD-07**

I



1 die zu klebenden  
Teile



**Seitenwand mit zwei  
Zapfen oben nehmen.  
(je eine auf den Platten der  
kleinen Farbhalter)**

2



**Schritt 2 bis 4 ist nur wenn du die LED Lampe hast.**

**2 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:** die Teile für den Lampenhalter. Sie sind auf der Platte für die Lampe (LSA)



### **3 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:**

Klebe 3 der Schlüsseloch Platten übereinander. Auf der langen Seite, abwechselnd mit 2 Zapfen, dann 1 Zapfen, dann wieder 2 Zapfen.

**Nun klebe dies in die Schlitze der kleinen Seitenplatten. Kanten ohne jegliche Zapfen alle zur Front!**

**Keinen Kleber in den Schlüsselöchern! Schlüsselöcher müssen perfekt übereinander liegen!**

4



#### **4 NUR WENN DU DIE LAMPE HAST:**

Klebe dies in die Schlitz  
der Rückwand, sichtbare  
Zapfen nach unten.

5

5 Klebe die 4 abgerundeten Teile in die Schlitzte der quadratischen Platten, bis zum Anschlag. Auf rechte Winkel achten.



6

6 Diese wie gezeigt in die Rückwand einkleben.  
Auf rechte Winkel achten.

Auch den Farbhalter in die Vorderwand einkleben.



7


7 Dann den Farbhalter in die Rückwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.



8

**Der Pinselhalter wird  
hier gelagert**

**8** Klebe die Seitenwände und Bodenplatte an. Sicher gehen, dass die Zapfen der kleinen Halter (**Schritt 4 & 5**) in die Schlitze der Bodenplatte geklebt sind.



**Nirgends sichtbaren Kleber lassen.**

**9** Zum Schluss den Streifen mit 3 Nasen von unten in die Bodenplatte-Schlitz einkleben. Vorsichtig, damit er nicht bricht.

**Tipp:** In die Bodenplatte während des Trocknens einsetzen und Schraubzwingen nutzen damit alles richtig zusammen passt.

