



Kleine Aufbewahrungsbox – Ultimate Stationen

ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!

TIPP: Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen.

Platte: UDA-2 (Dropper) / UGA-2 (GW) / USA-2 (Stauraum)
Die anderen Teile sind für den großen niedrigen Farbhalter.

1



1 Die zu klebenden Teile.

Zuerst die beiden kleinen Teile in die Hochkant-Schlitze der Frontwand richtig herum einkleben. Kleine Zapfen nach oben.

2



2 Dann dies in die Bodenplatte kleben. Keine Lücken lassen!

3



3 Die Seitenwände ankleben.
Keine Lücken lassen!

4



4 Klebe die kleine Frontwand und Rückwand in die Bodenplatte. Auf rechte Winkel achten.

Unten schauen mehrere Zapfen heraus, das ist richtig so, sie sind dafür da, die Kiste in die Bodenplatte einzusetzen.