

# **Verbindungsplatten Large & Ultimate**

**ZUERST Generelle Anleitungen LESEN!**

**TIPP:** Zuerst ohne Kleber einen Testaufbau machen!

**Platten:**

**Large: LK3**

**Ultimate: LK3, UDA2 oder UGA2 oder USA2**



**1** die zu verklebenden  
Teile.

Bei Ultimate 2 mal



2 klebe die beiden T-förmigen Teile in die Schlitzte.

Diese Platten sind dazu da, die unteren Schubladen mit den Farbhaltern zu verbinden. Das Teil von 3-5 (nur Ultimate) ist dazu da, um z.B. eine große Schublade zentral mit 2 Arbeitsflächen zu verbinden. Siehe Setup-Anleitung.



**Die  
"Knochen"  
sind dazu da,  
Elemente zu  
verbinden.  
Kein Kleber!**

Ultimate: Dropper: UDS1, UDS2 | GW: UGS1, UGS2 |  
Aufbewahrung: USA1, USA2

U



3 die zu verklebenden  
Teile

4



4 klebe die 4 kleinen T-förmigen Teile in die Ausschnitte.

5



5 Klebe die beiden Platten entlang der eingeschnittenen Linie übereinander, so dass die Zapfen auf der gleichen Seite wie die zweite Platte sind. Auf rechten Winkel achten!

©www.warmage.de

Industriestraße 24 | 27751 Delmenhorst | Germany  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Designs unterliegen dem  
Warenschutz. Reproduktion nicht gestattet.  
Dies ist kein Spielzeug. Ab 14 Jahren.